

Cat[®] B25 telefon

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy a Cat B25 mobiltelefon
vásárlása mellett döntött

Rövid bemutató

Köszönjük, hogy a GSM Cat B25 mobiltelefon vásárlása mellett döntött. A kézikönyvben megtalálja a készülék összes hasznos funkciójának leírását. A B25 telefon megfelel az IPX7 vízállósági és az IP6X porállósági követelményeinek, és elég ellenálló ahhoz, hogy egy 2 méteres magasságból, kemény felületre történő esést is biztonságban átvészeljen. **FM rádiót, Bluetooth-t, MMS-t, és LED fényt támogat, illetve különösen nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik.**

A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyv végén található, termékkel kapcsolatos fontos információkat.

Jogi figyelmeztetés

© 2012 Caterpillar

A CAT, a CATERPILLAR, a hozzátartozó logók, a „Caterpillar Yellow”, a „Caterpillar Corporate Yellow”, valamint az itt használt vállalati és termékkazonosítók a Caterpillar vállalat márkanevei, így használatuk a vállalat engedélye nélkül tilos.

A Caterpillar vállalat előzetes írásos beleegyezése nélkül a dokumentum egyetlen részét sem szabad semmilyen formában és semmilyen eszköz segítségével reprodukálni sem átvinni.

A jelen kézikönyvben leírt készülék szerzői jogokkal és licencszolgáltató által védett szoftvert tartalmazhat. A vásárlók semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, változtathatják, dekompilálhatják, szerelhetik szét, fordíthatják vissza, szedhetik ki, fejthetik vissza, adhatják bérbe, illetve nem rendelhetik hozzá senkihez és nem licenclhetik az adott szoftvert vagy hardvert, amennyiben azt az érvényes jogszabályok nem tiltják, vagy ha az ilyen műveleteket nem hagyják jóvá az illetékes licenccel rendelkező szerzői jogok tulajdonosai.

Megjegyzés

A termék némely, itt leírt funkciói és annak tartozékai a telepített szoftvertől, valamint a helyi hálózat képességeitől és beállításaitól függnnek, ezért nem feltétlenül vannak aktiválva, vagy a helyi hálózati szolgáltató, illetve hálózati szolgáltatások nyújtója korlátozza őket. Ebből kifolyólag a leírások nem feltétlenül felelnek meg a megvásárolt terméknek és tartozékainak.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy bármely, a kézikönyvben szereplő információt vagy specifikációt előzetes figyelmeztetés és kötelezettség nélkül módosíthassa vagy megváltoztathassa.

A gyártó nem felel semmilyen, a mobiltelefon által küldött vagy fogadott termék törvényszerűségéért és minőségéért, a szerzői jogokkal védett szövegeket, képeket, zenét, filmeket és a nem beépített szoftvert beleértve, de nem kizárólag ezekre korlátozva. Bármilyen feltüntetett termék mobiltelefonra történő telepítéséből és használatából eredő következményt a felhasználó maga viseli.

GARANCIA NÉLKÜL

A kézikönyvet úgy bocsájtjuk rendelkezésre „ahogy van”. Amennyiben ezt az érvényes jogszabályok meg nem követelik, sem közvetlenül, sem közvetve nem garantáljuk a kézikönyvben szereplő információk pontosságát, megbízhatóságát és tartalmát, ideértve az eladhatóságra és a bizonyos, illetve más célra való megfelelésre vonatkozó garanciát is, azonban nem csak ezekre korlátozva.

A készülék gyártója az érvényes törvények által engedélyezett maximális mértékben nem vállal felelősséget a különleges, véletlenszerű, közvetlen és bekövetkezett károkért, a meghíusult haszonért, üzletért, bevételért, adatokért, jó hírnévért, sem a várt megtakarításért.

Az import és export szabályai

Ha a vásárló exportálni, ismételten exportálni vagy importálni szeretné a kézikönyvben leírt terméket, a kézikönyvben szereplő szoftvert és műszaki adatokat beleértve, be kell tartania az összes érvényes törvényt, az importra és az exportra vonatkozó rendelkezést, valamint minden szükséges kormányengedélyt és licenct is be kell szereznie.

Tartalom

Rövid bemutató	2
Jogi figyelmeztetés	2
Tartalom	3
1. Első lépések	1
1.1 Akkumulátor	1
1.2 Az akkumulátor eltávolítása és telepítése	1
1.3 Az akkumulátor töltése	1
2. Csatlakozás a hálózathoz	1
2.1 SIM-kártya	1
2.2 A SIM-kártya telepítése és eltávolítása	2
2.3 A memóriakártya telepítése és eltávolítása	2
2.4 A készülék ki-/bekapcsolása	2
2.5 A SIM-kártya blokkolásának feloldása	2
2.6 A készülék blokkolásának feloldása	3
2.7 Csatlakozás a hálózathoz	3
3. Alapvető funkciók	3
3.1 Lefedettség	3
3.2 Belföldi hívás	4
3.2.1 Telefonszám beírása	4
3.2.2 Mellék tárcsázása	4
3.3 Nemzetközi hívás	4
3.4 A listán szereplő szám tárcsázása	4
3.5 Segélyhívás	4
3.6 Hívásfogadás	5

3.7	Híváselőzmények	5
3.8	Híváslehetőségek	5
4.	Multimédia	6
4.1	Kamera	6
4.2	Képek nézegetése	6
4.3	Videofelvétel	6
4.4	Videolejátszó	6
4.5	Fényképszerkesztő	7
4.5.1	Photo artist	7
4.5.2	Fényképcsempék	7
4.6	Zenelejátszó	7
4.7	Hangfelvétel	8
4.8	FM rádió	8
4.9	Dallamszerkesztő	8
5.	Névjegyek	9
5.1	Gyorskeresés	9
5.2	Új névjegy hozzáadása	9
5.3	Összes másolása	9
5.4	Törlés	9
5.5	Hívócsoport	9
5.6	Különleges számok	9
5.7	A névjegyek beállítása	10
5.8	A hívó fél képe	10
5.9	A hívó fél csengőhangja	10
5.10	A hívó fél videója	10
6.	Hívásközpont	11
6.1	Híváselőzmények	11

6.1.1	Híváselőzmények	11
6.2	Hívásbeállítások	11
6.2.1	Hívásbeállítások	12
6.2.2	Haladó beállítások	12
6.2.2.1	Tiltólista	12
6.2.2.2	Automatikus visszatárcsázás	12
6.2.2.3	Gyorstárcsázás	12
6.2.2.4	Háttérhang	12
6.2.2.5	A hívás időtartamának megjelenítése	12
6.2.2.6	Figyelmeztetés a hívás időtartamára	12
6.2.2.7	Automatikus gyors bontás	12
7.	Szervező	13
7.1	Bluetooth	13
7.2	Naptár	13
7.3	Feladatok	13
7.4	Ébresztő	13
7.5	Világóra	13
8.	Üzenetek	14
8.1	SMS	14
8.2	Üzenetszerkesztés	14
8.2.1	Bejövő	14
8.2.2	Kimenő	14
8.2.3	Sablonok	14
8.2.4	SMS beállítások	14
8.3	MMS	15
8.3.1	Üzenetszerkesztés	15
8.3.2	Bejövő	16
8.3.3	Kimenő	16

8.3.4	Vázlatok	16
8.3.5	Sablonok	16
8.3.6	MMS beállítások	16
8.4	Csevegés	16
8.5	Hangposta-kiszolgáló	16
8.6	Mindenkinek szóló üzenet	16
9.	Fájlkezelő	16
10.	Szolgáltatások	17
10.1	WAP	17
10.2	Adatfiók	17
10.2.1	GSM adatok	17
10.2.2	GPRS adatok	17
11.	Felhasználói profilok	18
12.	Beállítások	18
12.1	Telefon beállítása	18
12.1.1	Dátum és idő	18
12.1.2	Tervezett ki-/bekapcsolás	18
12.1.3	Nyelv	18
12.1.5	Kijelző beállítások	18
12.1.6	Üdvözlő üzenet	18
12.1.7	Dedikált billentyű	18
12.1.8	Az idő és dátum automatikus frissítése	18
12.1.9	UART beállítás	18
12.1.10	Egyéb beállítások	18
12.2	Hálózati beállítások	19
12.2.1	Hálózatválasztás	19
12.2.2	Előnyben részesített hálózatok	19
12.3	Biztonsági beállítások	19

12.3.1	A SIM-kártya biztonsági beállításai	19
12.3.2	A SIM-kártya blokkolása	19
12.3.3	Rögzített tárcsázás	19
12.3.4	Híváskorlátozás	19
12.3.5	Jelszóváltoztatás	19
12.3.6	A telefon blokkolása	20
12.3.7	A billentyűzet automatikus lezárása	20
12.3.8	Jelszóváltoztatás	20
12.3.9	Gyári beállítások visszaállítása	20
13.	Az írás nyelve/beviteli mód	20
13.1	Áttekintés	20
13.2	A billentyűk elosztása	20
13.3	A beviteli mód leírása	21
13.3.1	Írás angol nyelven	21
13.3.1.1	A billentyűzet használata	21
13.3.2	Számok	22
13.4	A billentyűzet használata	22
13.5	Szimbólumok	22
	Karbantartási kézikönyv	25
	A termékkel kapcsolatos fontos információkat tartalmazó kézikönyv	25
	Fontos információk a biztonságról és kezelésről	25



1 Első lépések

1.1 Akkumulátor

Az akkumulátor részben fel van töltve, így kibontás után azonnal használható. A legjobb teljesítményt három teljes feltöltési/lemerítési ciklus után éri el.

1.2 Az akkumulátor eltávolítása és telepítés

Az akkumulátort az alábbi lépésekkel távolíthatja el:

A. Egy fém csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat, és a telefon felső részétől kezdve távolítsa el az akkumulátor fedlapját.

B. Húzza ki az akkumulátort a telefon alsó részéből.

Figyelmeztetés: A SIM-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, ellenkező esetben az károsodhat.

Az akkumulátort a következő módon telepítse:

A. Helyezze be az akkumulátor felső részét a felső fém érintkezőkbe.

B. Helyezze vissza a telefon hátlapját, hogy a készülék bezáruljon, majd húzza be a csavarokat.

1.3 Az akkumulátor töltése

Töltés közben a jelzőfény villog. Ha a készüléket töltés közben kikapcsolja, a kijelzőn megjelenik egy jelzés, mely azt mutatja, hogy a berendezés töltődik. Ha azonban az akkumulátor teljesen lemerült, a jelzés megjelenéséig akár pár perc is eltelhet.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelzőn egy feltöltött akkumulátor jelenik meg, és már nem mozog a benne lévő sáv. Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, a kijelzőn egy teljesen feltöltött akkumulátor jelenik meg.

A töltés normális körülmények közt két és fél óráig tart. Ez alatt az idő alatt az akkumulátor, a telefon és a töltő melegedhet. Ez teljesen normális.

A töltés befejezte után húzza ki a töltőt a telefonból és az aljzatból is.

Megjegyzés:

A telefont egy jól szellőző szobába –10 és +55 °C közé helyezze. Kizárólag a mellékelt töltőt használja. A nem jóváhagyott töltő használata veszélyes lehet, és annak használatával a telefon garanciális feltételeit is sérti.

2 Csatlakozás a hálózathoz

2.1 SIM-kártya

Használat előtt helyezzen a telefonba egy működőképes SIM-kártyát (Subscriber Identity Module - Előfizetői azonosító modul).

Ne érintse meg a kártya felületén található fém részeket, ellenkező esetben a kártyán tárolt adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek. Védje a kártyát az elektromosságtól és a mágneses mezőtől.

2.2 A SIM-kártya telepítése és eltávolítása

Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkumulátort és csatlakoztassa le a töltőt. Helyezze a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatba.



2.3 A memóriakártya telepítése és eltávolítása

Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkumulátort és csatlakoztassa le a töltőt.

Helyezze be a memóriakártyát a MicroSD foglalatba.

2.4 A készülék ki-/bekapcsolása

A telefont az End gomb lenyomásával és annak nyomva tartásával kapcsolhatja ki- vagy be. A bekapcsolást követően a készülék automatikusan leellenőrzi, van-e benne SIM-kártya. Ha a SIM-kártya hiányzik, a telefon felszólítja annak behelyezésére. A kijelzőn fokozatosan az alábbi üzenetek jelennek meg:

Jelszó megadása – ha beállított egy jelszót a telefonra.

PIN megadása – ha beállított egy jelszót a SIM-kártyára.

Keresés – a telefon elkezd keresni a megfelelő hálózatot, melyhez majd csatlakozik.

2.5 A SIM-kártya blokkolásának feloldása

A SIM-kártya PIN-kódjának (Personal Identification Number – Személyi azonosítószám) beállításával megvédheti telefonját az illetéktelen használattól. Ha ez a funkció aktív, és ha megadott egy PIN-kódot, azt a telefon minden bekapcsolásánál meg kell adnia, ezzel feloldva a SIM-kártya blokkolását, így az alkalmas lesz a mindennapi használatra.

A felhasználó ezt a kódot törölheti. Ebben az esetben a SIM-kártyát nem tudja megvédeni az illetéktelen használattól.

A.A telefont az End gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be.

B.Adja meg a PIN1-kódot. A „Clear” gombbal törölheti a hibákat, és az „Ok” gombbal befejezheti a bevitelt.

Ha például PIN1-kódnak az „1234-et” szeretné beállítani, fokozatosan írja be az 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es számot, majd nyomja meg az „Ok-t”.

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adja meg, a hálózat leblokkolja a SIM-kártyát, és a telefon a PUK1-kódot kéri majd.

Megjegyzés:

A hálózati szolgáltató a SIM-kártyájára standard PIN-kódot (4–8 szám) állít be. Ezt cserélje le a saját kódjára.

2.6 A készülék blokkolásának feloldása

Ha a telefonra egy jelszót állít be, megóvja azt az illetéktelen használattól. A funkció aktiválását követően meg kell adnia egy jelszót, hogy feloldja a telefon blokkolását, és azt normálisan használhassa. A felhasználó deaktiválhatja a telefont blokkoló kódot. Ebben az esetben a készülék nem lesz védve az illetéktelen használattól.

A.A telefont az End gomb nyomva tartásával kapcsolhatja be.

B.Adja meg a telefon jelszóját. A „Clear” gombbal törölheti a hibákat, és az „Ok” gombbal befejezheti a bevitelt.

Ha például jelszónak az „1122-öt” szeretné beállítani, fokozatosan írja be az 1-es, az 1-es, a 2-es és a 2-es számot, majd nyomja meg az „Ok-t”.

Ha elfelejti a telefon jelszavát, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a helyi ügyfélszolgálat márkaközpontjával.

2.7 Csatlakozás a hálózathoz

A SIM-kártya blokkolásának feloldása után a telefon automatikusan elkezd hálózatot keresni. A kijelzőn megjelenik a keresés jele.

Csatlakozás után a szövegmező felső részének közepén megjelenik a hálózati szolgáltató neve. Most már regisztrálva van a hálózathoz.

Megjegyzés:

A kijelzőn megjelenő „SOS” (segélyhívás) felirat azt jelenti, hogy telefonja a teljes értékűen használható hálózati szolgáltatások hatókörén kívül található, vagy nem hitelesített kártyát használ. Megfelelő jelerősség mellett azonban képes segélyhívást kezdeményezni.

3 Alapvető funkciók

3.1 Lefedettségi

Amint a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve, hívást kezdeményezhet és fogadhat. Telefonja kijelzőjének bal felső sarkában látható jelerősséget szimbolizáló oszlopok a hálózati jelerősségét mutatják. A négy oszlop a legnagyobb jelerősséget jelenti.

3.2 Belföldi hívás

3.2.1 Telefonszám beírása

Hívást a Call gomb lenyomásával kezdeményezhet. Ha szeretné megváltoztatni a telefonszámot, koppintson a jobb virtuális gombra, amellyel kitörli az előző számot. Tárcsázás közben a megfelelő animáció jelenik meg. Amint a másik fél fogadja a hívást, a kijelzőn a hívás állapota jelenik meg. Ha a szám nincs a névjegyek közt, a telefon csak a másik fél számát jeleníti meg. Ha benne van a névjegyekben, akkor az ott elmentett név jelenik meg. Ha a szám el van mentve a telefonban, a kijelzőn annak típusa (mobil/otthon/iroda, stb.), e-mail címe, képe és csoportja is megjelenik.

3.2.2 Mellék tárcsázása

Ha melléket szeretne hívni, tárcsázza az alap telefonszámot, majd nyomja le a * gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "P" betű. Most már hívhatja a melléket.

A mellék tárcsázása közben a következő módon járjon el:

A terület kódja, telefonközpont, a mellék száma, és a Call gomb.

3.3 Nemzetközi hívás

Nyomja meg a * gombot, majd engedje el, ezzel a nemzetközi kódokat helyettesítő "+" jelet írja be. Ezt követően bármilyen országot tárcsázhat anélkül, hogy ismerné a helyi nemzetközi előhívót.

Nemzetközi hívást a következő módon kezdeményezhet: „+”, az ország kódja, az egész telefonszám és a Call gomb.

Az előhívó megadását követően adja meg az adott ország kódját, majd az egész telefonszámot. Nemzetközi hívások esetében a város kódjából hagyja ki a "0-át".

3.4 A listán szereplő szám tárcsázása

Az összes kezdeményezett és fogadott hívás a híváselőzmények közé kerül elmentésre. A nemrég tárcsázott, a fogadott, vagy a nem fogadott számok a következő csoportokba kerülnek: Calls Dialed (tárcsázott), Calls Received (fogadott), és Calls Unanswered (nem fogadott). Ha a lista megtelik, a számok automatikusan eltávolításra kerülnek. A listát a következő módon jelenítheti meg:

A. Készenléti állapotban nyomja meg a Call gombot, ezzel az összes hívást megjeleníti.

B. A Call gomb ismételt lenyomásával azonnal tárcsázhatja bármely, a listán szereplő számot.

C. A lista megjelenítését követően az "Ok" gomb lenyomásával a részleteket is megtekintheti. Az "Option" (lehetőségek) gombbal műveletet választhat, pl. az adott szám mentését vagy törlését.

3.5 Segélyhívás

Ha egy hálózat rendelkezésre áll (ez a kijelző bal felső sarkában található jelerősséget szimbolizáló oszlopokból látható), segélyhívást kezdeményezhet. Ha a hálózati szolgáltatója az adott területen nem kínál barangolási szolgáltatásokat, a kijelzőn kizárólag az (Emergency) felirat látható, ami azt jelenti, hogy csak segélyhívásokat bonyolíthat le. Ha egy hálózat hatáskörében van, segélyhívást SIM-kártya nélkül is kezdeményezhet.

3.6 Hívásfogadás

A bejövő hívást a „Call” vagy az „Answer” gomb lenyomásával fogadhatja. Ha egy fülhallgató is csatlakoztatásra került, a hívást az azon található gombbal is fogadhatja. Ebben az esetben be kell kapcsolni az automatikus válasz módot, és a fülhallgatónak telepítve kell lennie. Ezt követően a telefon csörgés vagy vibrálás után a hívást automatikusan fogadja. Ha az Answer Mode (válaszmód) menüben az „Any Key” (tetszőleges gomb) lehetőséget választja, a hívást bármelyik gombbal fogadhatja, nem csak a Vége gombbal.

3.7 Híváselőzmények

Készüléke képes olyan adatokat tárolni, mint az utoljára nem fogadott hívások, a fogadott hívások, a tárcsázott számok, az utolsó hívás időtartama, a teljes küldési és fogadás idő.

3.8 Híváslehetőségek

Hívás közben megnyomhatja az „Option” (lehetőségek) gombot, így megjelenítheti a hívás lehetőségeit, vagy a „H-Free” lehetőséggel aktiválhatja a handsfree módot. A kihangosítást ugyanazon gomb lenyomásával kapcsolhatja ki. A hívás lehetőségei a funkciók közt találhatóak.

Ez az elem kizárólag hívás közben érhető el. Némely funkció, mint pl. a hívásvárakoztatás és a hívás tartása hálózati támogatást igényel. Részletekért forduljon hálózati szolgáltatójához.

A lehetőségekben (Options) az alábbiak közül választhat:

- **Hold single call (egy hívás tartása)**

Ideiglenesen megszakítja az aktuális hívást.

- **End single call (egy hívás befejezése)**

Az aktuális hívás befejezése.

- **New Call (új hívás)**

Lehetősége van új szám tárcsázására.

- **Phone Book (névjegyek)**

Megjeleníti a névjegyek kínálatát.

- **Messages (üzenetek)**

Belépés az SMS kínálatba. Mivel hívás közben használja a hálózati szolgáltatást, az SMS funkció az adott pillanatban nem érhető el.

- **Sound recorder (hangfelvétel rögzítése)**

Hangfelvétel készítésére szolgál.

- **Call Background sound (a hívás háttérhangja)**

A háttérhang beállítása.

- **Mute (némítás)**

Ki-/bekapcsolható. Ha a Mute funkció aktív, a mikrofon kikapcsolt állapotban van.

- **DTMF**

Ki-/bekapcsolható. A DTMF pl. a bankszámlája vagy postaládája számítógépes támogatásához szükséges. (Bekapcsolt DTMF mellett a telefon billentyűzetén lenyomhatja a megfelelő számokat, és azok hangüzenetet küldenek a számítógépnek, mely segítségével beállíthatja a szolgáltatásokat.)

4 Multimédia

4.1 Kamera

A bal virtuális gomb lenyomásával a kamera funkciói elérhetővé válnak.

Az előnézet módban az Option (Lehetőségek) gomb lenyomásával a Photos (fényképek), a Camera Settings (fényképező beállítása), az Image Settings (kép beállítása), a White Balance (fehéregyensúly), a Scene mode (jelenet mód), az Effect Settings (hatások beállítása), a set frame (keret beállítása), a storage (tárolóhely), valamint a Restore default (alapértelmezett visszaállítása) lehetőségre léphet.

4.2 Képek nézegetése

A képek nézegetése mód kiválasztását követően megtekintheti az albumba mentett fényképek listáját, és lehetősége nyílik a képek megjelenítésére, módosítására, a stílusok tallózására, használatára, küldésére, átnevezésére, eltávolítására, az összes fájl eltávolítására, rendezésére és tárolóhely kiválasztására.

Kiválaszthat egy képet, melyet háttérképként, képernyővédőként szeretne használni, vagy amely a kijelző ki-/bekapcsolásakor vagy egy partnertől származó bejövő híváskor jelenik meg.

4.3 Videofelvétel

Telefona videofelvétel készítése is alkalmas. A multimédiát a Video Recorder (videorögzítő) lehetőség kiválasztásával érheti el.

A videofelvétel készítése módban a felvételt a középső gomb lenyomásával indíthatja el, a felvételt a gomb ismételt lenyomásával szüneteltetheti. A felvételt a jobb gombbal állíthatja le, a fel és le gombokkal az élességet állíthatja be, míg a jobbra és balra gombokkal az EV-t változtathatja.

Az Option kiválasztásával az almenübe juthat.

CamCorder Settings (kamera beállítása): Az alábbi lehetőségek közül választhat.

White Balance (fehéregyensúly): Lehetőségek Auto (automatikus), Daylight (nappali fény), Tungsten (halogén), Fluorescent (fénycső), Cloudy (beborult), Incandescent (izzólámpa).

EV: EV kiválasztása.

Night Mode (éjjeli mód): Az éjjeli mód ki-/bekapcsolása.

Anti-flicker (villogáscsökkentés): 50 Hz vagy 60 Hz kiválasztása.

Effect Settings (hatások beállítása): A felvételekre alkalmazott hatások módosítása.

Storage (tárolóhely): Választás telefon és memóriakártya között.

Restore Default (alapértelmezett visszaállítása): Az eredeti beállítások visszaállítása.

4.4 Videolejátszó

A videolejátszó almenüjében a felvételek listája található. Az "Option" menüvel a következő műveleteket érheti el:

Play (lejátszás): Kilépés a lejátszóból a listára, és a mentett videofájlok megjelenítése.

Use as (használ): A hívó fél videója.

Send (küldés): Mint multimediális üzenetet, Bluetooth-on keresztül.

Rename (átnevezés): Az aktuális videofájl nevének módosítása.

Delete (törlés): Lenyomásával eltávolíthatja az aktuális videofájl.

Delete all files (összes fájl törlése): Lehetővé teszi az összes videofájl eltávolítását.

Sort by (rendezés): Kiválasztásával a videofájlokat nevük, típusuk, idejük, méretük vagy véletlen sorrend szerint rendezheti.

Storage (tárolóhely): Válassza ki a telefont vagy a memóriakártyát.

4.5 Fényképszerkesztő

4.5.1 Photo artist

Lehetővé teszi egy fénykép kiválasztását fájlból, egy fénykép rögzítését a fényképezővel és a felvétel méretének módosítását. Ezt követően kiválaszthatja az automatikus méretmódosítást, a körbevágást a kijelzőre, a manuális körbevágást és a fénykép szerkesztését. Az „Option” gomb lenyomásával a következő lehetőségeket érheti el:

Save as (mentés másként): Válassza ki a mappát, ahová elmenteni szeretné a képet, és módosítsa a menteni kívánt fájl nevét.

Send (küldés): Küldés multimédiás üzenetként vagy Bluetooth-on keresztül.

Add frame (keret hozzáadása): Aktuális fénykép bekeretezése.

Add icon (ikon hozzáadása): Ikon kiválasztása az aktuális fénykép számára.

Add text (szöveg hozzáadása): Szöveg bevitele és stílusának kiválasztása az aktuális fénykép számára.

Mirror (tükörkép): Az aktuális fénykép vízszintes elforgatása.

Rotate (elfordítás): Az aktuális fénykép elforgatása.

Add effect (hatás hozzáadása): Hatás hozzáadása az aktuális fényképhez.

Redeye reduction (vörös szem-hatás csökkentése): Kiválaszthatja a vörös szem-hatás csökkentésének területét.

Expand canvas (rajzvászon kiterjesztése): Aktuális fénykép széthúzása az egész rajzvászonra.

Undo (vissza): Az utolsó lépés visszavonása.

Exit: Kilépés a Photo Artist programból.

Help: Súlyó.

4.5.2 Fényképcsempék

Lehetővé teszi a fényképek módosítását két, négy vagy kilenc fényképcsempe segítségével.

4.6 Zenelejátszó

A lejátszóban a zene lejátszásának elindításához és leállításához a fel-/lefelé gombot használhatja. A 2-es és 8-as gombbal a hangerőt állíthatja, az „Options” menüvel az aktuális lejátszási listát jelenítheti meg. A lehetőségek menüben a listán szereplő zenefájlt is lejátszhatja, megtekintheti a részleteket, zenét adhat a csengőhangok adatbázisához, frissítheti a lejátszási listát és számos egyéb műveletet hajthat végre.

Konkrét beállítások az egyes zenefájlok lehetőségeiben:

Pre. play list: Telefon vagy memóriakártya kiválasztása.

List auto gen. (a lista automatikus generálása): Ha ez a funkció aktív (ON), az „Update Play List” (lejátszási lista frissítése) művelet a [File Manager]\Memory Card\My Music mappa tartalmát a lejátszási listában, manuális beavatkozás nélkül is frissíteni fogja. Ha ez a funkció kikapcsolt állapotban van (OFF), az „Options” menüvel kiválaszthatja a lejátszási listához hozzáadni kívánt zenefájlokat, az egyes zenefájlokat áthelyezheti a listára vagy eltávolíthatja a listán szereplő összes zenefájlt.

Repeat (ismétlés): Lehetővé teszi az ismételt zenelejátszást. A funkció OFF (nincs ismétlés), egy zeneszám ismétlése vagy összes ismétlése állapotba kapcsolásához a jobbra/balra gombot használja.

Shuffle (véletlenszerű): A lejátszás sorrendjét ON (véletlenszerű) vagy OFF (a lista sorrendje szerint) állapotba állíthatja.

Background play (lejátszás a háttérben): A zenét akkor is lejátszhatja, ha más műveleteket végez. (Kivételt képeznek a némitás, a fényképező és a felvétel műveletek.)

BT stereo output (sztereó BT kimenet): Ki-/bekapcsolás.

BT stereo headset (sztereó BT fülhallgató): A fülhallgató állapotát jelzi.

Lyric display (dalszövegek megjelenítése): Ki-/bekapcsolás.

4.7 Hangfelvétel

A bal szoftveres gomb lenyomásával megjelenítheti a felvétel lehetőségeit: felvétel készítése (új felvétel), lejátszás, csatlakozás, átnevezés, eltávolítás, összes eltávolítása, beállítás, használat és küldés. A rögzített felvételeket hozzáadhatja a felhasználók hangprofiljához, és elküldheti multimédiás üzenetként vagy Bluetooth-on keresztül.

4.8 FM rádió

Lehetővé teszi, hogy FM rádiót hallgasson.

Channel list (csatornalista): 9 csatorna elmentését teszi lehetővé.

Manual input (kézi bevitel): A kívánt frekvenciát kézileg adhatja meg.

Preset Auto search (automatikus keresés beállítása): A megfelelő beállítást követően a készülék az adott helyzete szerint információkat fogad az FM sugárzásról, és elmenti őket a csatornalistára.

Settings (beállítások): Lehetővé teszi a háttérben történő lejátszásnak, a kihangosításnak, a felvétel formátumának, illetve annak minőségének és tárolóhelyének beállítását.

Record (felvétel): Lehetővé teszi az adás rögzítését.

Append (csatolás): Lehetővé teszi a fájlba mentett felvétel folytatását.

File list (fájllista): Az összes felvétel megjelenítése.

4.9 Dallamszerkesztő

Nyomja meg a bal szoftveres gombot, és igazolja az új csengés hozzáadását. Megjelenik egy felület, melyen a dallamot a számbillentyűk segítségével hozhatja létre. A bal szoftveres gombbal további lehetőségeket jelenítheti meg:

Play (lejátszás): Lejátssza az éppen létrehozott dallamot.

Play speed (lejátszási sebesség): Gyorsat, közepeset és lassút választhat.

Select instrument (hangszer kiválasztása): Kiválaszthatja kedvenc hangszerét, pl. gitárt, hegedűt, fuvalót, trombitát, stb.

Save (mentés): Elmenti az éppen létrehozott dallamot.

5 Névjegyek

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy olyan információkat mentsen el, mint a nevek, a telefonszámok és a mobiltelefonszámok.

A számokat a készülékbe vagy a SIM-kártyára mentheti. A készülék akár 1000 névjegy elmentésére alkalmas. SIM-kártyára történő mentés esetében az elmenthető névjegyek száma a kártya kapacitásától függ.

5.1 Gyorskeresés

A névjegyekben tárolt partnereket jeleníti meg. A kiválasztott számra SMS-t, MMS-t küldhet, megjelenítheti a partnert, módosíthatja, törölheti, másolhatja, átviheti, vCardot küldhet, stb.

5.2 Új névjegy hozzáadása

Az új névjegyet a SIM-kártyán vagy a telefonban elmentett listához adja.

A telefonba történő mentés esetében a nevet, a számot, a házszaót, a céget, az e-mail címet, a munkahelyi számot, a fax számot és a születési dátumot adhatja meg.

Caller Picture (hívó fél képe): A képet az aktuális számhoz rendeli. Lehetővé teszi egy készüléken tárolt, standard kép, vagy egy elmentett, megfelelő méretű fájl kiválasztását.

Caller video (hívó fél videója): A videót az aktuális számhoz rendeli. Lehetővé teszi egy készülékben tárolt, standard video, vagy egy elmentett, megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl kiválasztását.

Caller ringtone (hívó fél csengőhangja): A csengőhangot a hívó fél azonosítója alapján a rendszer előzőleg beállított lehetőségei vagy a mappa fájljai szerint állapítja meg.

Caller Group (hívócsoport): Csoportosítja a listában található telefonszámokat.

5.3 Összes másolása

Lehetővé teszi az összes partner másolását a SIM-kártyáról a telefonra, vagy fordítva.

Megjegyzés:

A SIM-kártyára csak a névjegy neve és telefonszáma kerül át.

5.4 Törlés

Lehetővé teszi, hogy törölje az összes, vagy csak a kiválasztott, a SIM-kártyán vagy a telefonban található névjegyet.

5.5 Hívócsoport

A mobiltelefonok támogatják a hívó felek csoportosításának funkcióját. A csoport felületében válassza ki a módosítani vagy megjeleníteni kívánt névjegyet. Az olyan tételek tartoznak ide, mint a csoport neve, a csengőhangja, a hívó fél képe, a hívó fél videója és a csoport tagjai. A tételt módosíthatja, azaz bármilyen, a rendszerben elmentett, megfelelő méretű képet kiválaszthat, illetve tagokat adhat hozzá/ távolíthat el.

Megjegyzés:

Csak a készülék által rögzített telefonszámot lehet növelni vagy csökkenteni.

5.6 Különleges számok

Lehetővé teszi egy saját szám létrehozását vagy eltávolítását. Helyi számot, a szolgáltatások elérésére szolgáló számot vagy segélyhívó számot választhat.

5.7 A névjegyek beállítása

Memory Status (a memória állapota): A telefon és a SIM-kártya kapacitását, illetve a foglalt helyet jeleníti meg.

Preferred Storage (előnyben részesített tárolóhely): Megadhatja az alapértelmezett tárhelyet (SIM vagy telefon), ahová a telefonszámok elmentésre kerülnek. Ezt mentés közben módosíthatja.

Fields (mezők): Megadhatja a házsámot, a cég megnevezését, az e-mail címet, a munkahelyi telefonszámot, a fax számot, a születési dátumot, a hívó fél képét, videóját, csengőhangját, valamint csoportját.

My vCard (saját névjegy): A vCard névjegyet módosíthatja és elküldheti.

vCard Version (névjegy verziója): A vCard 2.1 és vCard 3.0 közül választhat.

5.8 A hívó fél képe

A névjegy képét hozzárendeli az aktuális számhoz. Egy standard, a készülékbe mentett képet vagy egy megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl választhat.

5.9 A hívó fél csengőhangja

Ki-/bekapcsolja a hívó fél azonosítója alapján történő csengést. A rendszer egyik dallamát vagy bármilyen más fájlt választhat.

Megjegyzés:

A fájlt csak a profilba való mentést követően használhatja.

5.10 A hívó fél videója

A névjegy videóját hozzárendeli az aktuális számhoz. Lehetővé teszi egy készülékben tárolt, standard video vagy egy elmentett, megfelelő méretű és helyesen megjelenő fájl kiválasztását.

6 Hívásközpont

6.1 Híváselőzmények

6.1.1 Híváselőzmények

Ha a hívások információit szeretné megtekinteni, a főmenüben a Call History (híváselőzmények) lehetőséget válassza. Az információkban a nem fogadott hívások, a tárcsázott hívások, a fogadott hívások, a híváslista törlése, a hívásidőzítők, a hívásköltségek, az SMS számlálók, a GPRS számítás, stb. szerepelnek.

Missed calls (nem fogadott hívások): A nem fogadott hívások listáját jeleníti meg.

Dialed calls (tárcsázott hívások): A tárcsázott hívások listáját jeleníti meg.

Received calls (fogadott hívások): A fogadott hívások listáját jeleníti meg.

Delete call logs (híváslisták törlése): Eltávolítja az összes feljegyzést.

Ha kiválaszt egy feljegyzést, megtekintheti annak részleteit, mint pl. dátum, idő, szám, hívás ideje és időtartama.

Az alábbi lehetőségekkel a részletesebb információkat is kezelheti:

Delete (eltávolítás): Eltávolítja a feljegyzést.

Save to phonebook (mentés a névjegyek közé): Elmenti a számot a SIM-kártyán vagy a telefonban található névjegyek közé.

Call (hívás): Tárcsázza az adott számot.

Edit (módosítás): Módosítja a számot, és elmentheti, vagy SMS-t, MMS-t küldhet.

Send text message (szöveges üzenet küldése): Új szöveges üzenet küldése erre a számra.

Send multimedia message (multimédiás üzenet küldése): Új multimédiás üzenet küldése erre a számra.

Call timers (hívásidőzítő): A hívás időtartamának négy almenüje van.

Last call (utolsó hívás): Az utolsó hívás időtartama.

Dialed calls (tárcsázott hívások): Az összes tárcsázott hívás időtartama.

Received calls (fogadott hívások): Az összes fogadott hívás időtartama.

Reset all (összes visszaállítása): Törli az összes adatot, és a számlálást előlről kezdi.

SMS counter (SMS számláló): A költségek két almenüjét találja itt.

Reset counter (számláló visszaállítása): Törli az összes adatot, és a számlálást előlről kezdi.

6.2 Hívásbeállítások

6.2.1 Hívásbeállítások

Caller ID (hívó fél azonosítója): Módosíthatja a rendszer alapértelmezett beállításait (szám elrejtése vagy megadott szám küldése), amennyiben ezt a hálózati szolgáltató lehetővé teszi.

Call waiting (hívásvárakoztatás): Ha ez a funkció aktív, a telefon a folyamatban lévő hívás közben figyelmezteti az új bejövő hívásra. További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához.

Call divert (hívásátirányítás): Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hívás átirányítását egy másik megadott számra. A szolgáltatás a hálózat támogatását igényli, és szolgáltatójánál aktiválhatja.

Lehetősége van az összes hanghívást átirányítani (készenléti állapotban az állapotsávon megjelenik az átírányítás ikonja), csak akkor átírányítani, ha nem elérhető, ha nem válaszol, ha foglalt, illetve az összes adathívást átírányítani. Az alábbi lehetőségek jelennek meg.

Activate (aktiválás): Lehetővé teszi az átírányításra használni kívánt szám megadását.

Deactivate (deaktiválás): Megszünteti a hívások átírányítását.

Query Status (állapot lekérdezése): Lehetővé teszi az állapot lekérdezését.

Ha szeretné megszüntetni a fent említett funkciókat, a Cancel All Divert (összes átirányítás megszüntetése) lehetőséget válassza.

Call barring (híváskorlátozás): Az almenüben különféle, a biztonság növelésére szolgáló lehetőséget állíthat be. Némely szolgáltató nem kínálja ezt a szolgáltatást. További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához. A szolgáltató átad egy 4 számjegyű számot, mely segítségével aktiválhatja a szolgáltatást. A menüben az alábbi tételeket találja.

Outgoing Calls (kimenő hívások): Lehetővé teszi a korlátozás ki-/bekapcsolását vagy ellenőrzését minden hívásnál, nemzetközi hívásnál vagy nemzetközi hívásnál a belföldi hívásokat leszámítva.

Incoming calls (bejövő hívások): Lehetővé teszi az összes bejövő hívás korlátozásának ki-/bekapcsolását, illetve annak ellenőrzését, így letilthatja az összes hívást, esetleg ki-/bekapcsolhatja és ellenőrizheti az összes bejövő hívást barangolás közben.

Activate all (összes bekapcsolása): Jelszó megadását követően lehetővé teszi az összes híváskorlátozási szolgáltatás aktiválását.

Cancel All (összes megszüntetése): Jelszó megadását követően lehetővé teszi az összes híváskorlátozási szolgáltatás megszüntetését.

Change Barring PW (korlátozás jelszavának módosítása): Adja meg előbb a régi, majd az új jelszót.

Line Switching (vonalak átkapcsolása): Váltás az 1-es vagy a 2-es vonal között.

6.2.2 Haladó beállítások

6.2.2.1 Tiltólista

Lehetővé teszi a hívások elutasítását a tiltólistán szereplő névjegyektől. Az ilyen hívás az elutasított hívások listáján jelenik meg.

Reject from list (elutasítás a listáról)

To turn on /off (ki-/bekapcsolás)

Black list number (szám a tiltólistán)

To setup the black list (tiltólista beállítása)

6.2.2.2 Automatikus visszatárcsázás

Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

6.2.2.3 Gyorstárcsázás

Lehetővé teszi egy 8 számot tartalmazó gyorstárcsázási lista létrehozását. A bekapcsolást követően készenléti állapotban elég, ha nyomva tart egy gombot 2 és 9 között, aktiválhatja az elmentett számok gyorstárcsázását.

6.2.2.4 Háttérhang

Lehetővé teszi a hívás közbeni háttérhang beállítását.

6.2.2.5 A hívás időtartamának megjelenítése

Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

6.2.2.6 Figyelmeztetés a hívás időtartamára

Ez figyelmeztet a hívás bizonyos időtartamakor. A menüben az alábbi lehetőségeket találja.

Off (kikapcsolás): A funkció nem lesz aktív.

Single (egyszeri): Adjon meg egy tetszőleges számot 1 és 3000 másodperc között. Ezzel beállíthatja a figyelmeztetés idejét.

Periodic (állandó): Adjon meg egy számot 30 és 60 másodperc között, ezzel állandó figyelmeztetés állít be.

6.2.2.7 Automatikus gyors bontás

Kapcsolja ki- vagy be, állítson be egy számot 1 és 9999 másodperc közt.

7 Szervező

Lehetővé teszi a naptár, a feladatok, a riasztás, az óra és a jegyzetek használatát.

7.1 Bluetooth

7.2 Naptár

Az almenüben a kijelzőn megjelenik a naptár az aktuális hónappal, és az adott dátum kiemelésével.

A dátumot a felfelé/lefelé/balra/jobbra gombbal módosíthatja. A kiválasztást követően a naptárinformációk frissülnek.

7.3 Feladatok

Ebben az alkalmazásban megtervezheti a feladatok listáját. A telefon a választott mód szerint figyelmezteti az egyes bejegyzésekre.

7.4 Ébresztő

A berendezés öt típusú figyelmeztetést és azok kikapcsolását támogatja. Válasszon egyet az ébresztők listájából, majd a következőket állítsa be: ki-/bekapcsolás, 00:00 (idő), ismétlés, szundi vagy figyelmeztetés típusa. A Repeat (ismétlés) lehetőséget egy napra, minden napra vagy bizonyos napokra állíthatja be (munkanapok, standard hétfőtől péntekig, módosítható). Az FM rádió is szolgálhat ébresztőként.

7.5 Világóra

Itt az egész világ idejét figyelemmel kísérheti.

Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

Ezt az Ok gomb vagy a fülhallgató bal oldalán található megvilágítás gomb hosszú lenyomásával teheti meg.

8 Üzenetek

8.1 SMS

8.2 Üzenetszerkesztés

Az SMS üzenet szövegét a szerkesztőfelületen hozhatja létre. A kiegészítő szolgáltatásokat az "Option" gomb lenyomásával érheti el.

Done (kész): A módosítások befejezte után a lehetőségekben az alábbi műveleteket hajthatja végre: csak küldés, mentés és küldés, mentés, küldés többnek és küldés csoportnak.

Use templates (sablonok használata): Egy általános kifejezést illeszt a kurzor helyére.

Insert object (objektum beszúrása): Kép, animáció vagy egyéb fájl csatolása az üzenethez.

Text Format (szövegformátum): A szövegformátum definiálásához (méret / stílus, igazítás és új bekezdés)

Insert number (szám beszúrása): Lehetővé teszi egy szám kiválasztását a névjegyek közül.

Insert name (név beszúrása): Lehetővé teszi egy név kiválasztását a névjegyek közül.

Insert bookmark (könyvjelző beszúrása): Lehetővé teszi egy könyvjelző beillesztését.

Input method (beviteli mód): Különböző szövegmegadási módszerek.

8.2.1 Bejövő

Ezzel a lehetőséggel a bejövő üzeneteket jelenítheti meg. Az üzenetek listájának tallózása közben az előző és a következő üzeneteket a fel-/lefelé gombokkal jelenítheti meg. Az üzenetet az "Ok" gomb lenyomásával olvashatja el. Ezen a felületen az Option lehetőség kiválasztása után az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésére: Válasz, Törlés, Továbbítás, Másolás telefonba/SIM-kártyára, Áthelyezés telefonba/SIM-kártyára, Összes törlése, Összes másolása, Összes áthelyezése, Szám használata, URL használata, Csevegés.

8.2.2 Kimenő

Ezzel a lehetőséggel a készüléken vagy a SIM-kártyán tárolt üzeneteket jelenítheti meg.

Az üzenetek megjelenítése közben a részleteket az "Ok" gomb lenyomásával jelenítheti meg.

Az üzenet olvasása közben megnyomhatja az "Option" gombot, és kiválaszthatja a kívánt műveletet, pl. Küldés a SIM1-ről/SIM2-ről, Módosítás, Törlés, Másolás telefonba/SIM-kártyára, Áthelyezés telefonba/SIM-kártyára, Összes törlése, Összes másolása, Összes áthelyezése, Szám használata, URL használata.

8.2.3 Sablonok

Néhány rövid, SMS-ben használható mondatot talál itt. A mondatokat törölheti vagy módosíthatja.

8.2.4 SMS beállítások

Az SMS üzeneteknek azonnal működniük kell. Ha ez nem így van, szükséges lehet némely beállítás manuális megadása. Az almenüben az alábbi lehetőségek találhatóak:

Profile Settings (a profil beállítása): Az SMS üzenetek szervizközpontjának számát a helyi hálózati szolgáltatótól tudhatja meg. Az almenübe való belépést követően a módok listája jelenik meg. A mód száma a szolgáltatótól és a SIM-kártyától függően változik. Válasszon egy módot, majd nyomja meg az Edit (módosítás) gombot, és fokozatosan adja meg a profil nevét, a szervizközpont címet, az érvényességi időt és az üzenet típusát.

Megjegyzés:

A hálózati szolgáltatónak az olyan funkciókat is támogatnia kellene, mint az üzenet lejárási dátuma, fax, hívás és e-mail.

Common Settings (általános beállítások): Lehetővé teszi a kézbesítési jelentések és a válaszvonal ki- illetve bekapcsolását.

Memory Status (a memória állapota): Megjeleníti a SIM-kártyán vagy a telefonban foglalt helyet.

Preferred Storage (előnyben részesített tárolóhely): Módosítja az SMS/MMS üzenetek mentésére szolgáló alapértelmezett helyet (SIM-kártya vagy berendezés).

8.3 MMS

Az MMS a multimédiás üzenetek szolgáltatást képviseli. Egy olyan funkcióról van szó, mely lehetővé teszi az információküldést különféle multimédiás formátumban, mint pl. szöveg, kép, hang, stb.

A funkciónak szüksége van a hálózati szolgáltató támogatására. Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája támogatja-e az adott funkciót, és szükség esetén lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Ha telefonja támogatja ezt a funkciót, a szükséges beállítást követően multimédiás üzeneteket küldhet és fogadhat.

Az MMS almenüben az alábbi lehetőségeket találja: üzenet írása, bejövők, kimenők, vázlatok és sablonok tallózása, illetve az MMS beállítások módosítása.

8.3.1 Üzenetszerkesztés

Nyissa ki az MMS szerkesztőfelületét. Adja meg a címzett számát vagy e-mail címét. Ezt követően módosíthatja az üzenet tárgyát és tartalmát. A szerkesztőfelületbe az „Edit content” lehetőséggel léphet be. Az alábbi műveleteket hajthatja végre.

Add number (szám hozzáadása): Lehetővé teszi a címzett számának megadását.

Add Email (e-mail hozzáadása): Lehetővé teszi a címzett e-mail címének megadását.

Edit (módosítás): Lehetővé teszi a címzettek számainak módosítását.

Delete (eltávolítás): Lehetővé teszi a címzettek számainak eltávolítását a listáról.

A szöveget az MMS szerkesztőfelületén állíthatja össze. Ha ott megnyomja az „Option” lehetőséget, az alábbiakat érheti el:

Done (kész): A módosítás befejezte után a lehetőségekben a következő műveleteket végezheti: csak küldés, mentés és küldés, mentés vázlatként, mentés sablonként, küldési beállítások és kilépés.

Input Method (beviteli mód): Különféle szövegbeviteli lehetőségek.

Add picture (kép beszúrása): Lehetővé teszi a képek beillesztését.

Add audio (audio hozzáadása): Lehetővé teszi a hangfájlok hozzáadását.

Add video (video hozzáadása): Lehetővé teszi a videók hozzáadását.

Add attachment (melléklet hozzáadása): Lehetővé teszi a mellékletek hozzáadását.

Add slide before (dia hozzáadása a jelenlegi elé): Lehetővé teszi egy új oldal hozzáadását a jelenlegi oldal elé.

Add slide after (dia hozzáadása a jelenlegi mögé): Lehetővé teszi egy új oldal hozzáadását a jelenlegi mögé.

Add bookmark text (könyvjelző szövegének beillesztése): Lehetővé teszi a WAP-ban elmentett könyvjelzők beillesztését.

Preview (előnézet): Megjeleníti a multimediális üzenet előnézetét.

Slide Timing (dia időzítése): Lehetővé teszi a dia megjelenítési idejének megadását a multimediális üzenet megtekintése közben.

Ha befejezte a módosításokat, az Option lehetőséggel az alábbi műveleteket érheti el: csak küldés, mentés és küldés, mentés vázlatként, mentés sablonként, küldési beállítások és kilépés.

8.3.2 Bejövő

Minden üzenet az Inbox mappába kerül elmentésre. Itt a kiválasztott MMS üzenettel különféle műveleteket hajthat végre, mint pl. törlés, megjelenítés, stb.

8.3.3 Kimenő

Minden elküldött és egyben mentett üzenet az Outbox mappába kerül.

8.3.4 Vázlatok

Azok az üzenetek, melyek még nem állnak küldésre készen a Drafts mappába kerülnek. Itt módosíthatja, majd elküldheti őket.

8.3.5 Sablonok

A telefonban öt multimédiás üzenet van előbeállítva. Itt megtekintheti és módosíthatja őket.

8.3.6 MMS beállítások

Compose (szerkesztés): Lehetővé teszi a szerkesztési mód megadását, a képek méretének módosítását, az átvitel idejének lerövidítését, az automatikus aláírást.

Send (küldés): Beállíthatja az érvényességi időt, a kézbesítési jelentést, az olvasási jelentést, a prioritást, a diák időzítését, a kézbesítés idejét.

Retrieve (átvétel): Lehetővé teszi az otthoni hálózat, a barangolás, az olvasási kézbesítés beállítását.

Filter (szűrő): Lehetővé teszi az anonim üzenetekre vonatkozó és egyéb szűrők beállítását.

Server profile (kiszolgálóprofil): SIM1 vagy SIM2 kiválasztása (duál készülék esetében). Memory Status (a memória állapota): Megjeleníti a foglalt és szabad memóriát.

8.4 Csevegés

Lehetővé teszi két szoba létrehozását, illetve saját nick és célszám megadását. Ezt követően az üzenetein keresztül a többi jelenlévővel cseveghet.

8.5 Hangposta-kiszolgáló

Ha nem tud fogadni egy hívást, megkérheti a hívót, hogy hagyjon üzenetet a szolgáltatás segítségével. Később meglátogathatja a hangposta-kiszolgálót, és meghallgathatja az üzenetet. Ezt a szolgáltatást valószínűleg hálózati szolgáltatója is támogatja. Lehetséges azonban, hogy először aktiválnia kell.

8.6 Mindenkinek szóló üzenet

A mindenkinek szóló üzenet tulajdonképpen a szolgáltató által küldött nyilvános üzeneteket jelenti. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szolgáltatójától információkat fogadhasson olyan témákról, mint az időjárás, taxi, kórházak. A rendelkezésre álló üzenetek témáit szolgáltatójánál tudhatja meg.

9 Fájlközelő

Az almenüben olyan lehetőségeket érhet el, mint belépés a telefon operációs rendszerébe, a telefonba és a memóriakártyába (ha behelyezésre került). A képernyő felső részén az összesített memória és a kiválasztott egységen található szabad hely látható. Az „Option” gomb lenyomásával az alábbi műveletek jelennek meg:

Open (megnyitás): Lenyomásával megjelenítheti a tartalmat és a fájlokat.

New folder (új mappa): Megadhatja az újonnan létrehozott mappa nevét.

Rename (átnevezés): Az aktuális mappa átnevezése.

Delete (eltávolítás): Az aktuális mappa törlése.

Sort by (rendezés): A mappákat és fájlokat nevük, típusuk, az idő, méret vagy véletlenszerűen rendezheti.

Válasszon ki egy fájlt, majd az Option lehetőséggel megjelenítheti a további lehetőségeket.

10 Szolgáltatások

A bal szoftveres gomb lenyomásával a funkciók kínálatát jelenítheti meg. Válassza ki a hálózati szolgáltatásokat, majd a bal szoftveres gomb lenyomásával jelenítse meg a szolgáltatások kínálatát.

Ha SIM-kártyája és szolgáltatója támogatnak egy bizonyos szolgáltatást, használhatja azt mobiltelefonján keresztül. További információkért forduljon hálózati szolgáltatójához.

10.1 WAP

Homepage (kezdőlap): Kiválasztását követően megadhatja az alapértelmezett, szórakozásról, filmekről, divatról, barátokról, játékokról, stb. szóló kezdőlapot.

Bookmarks (könyvjelzők): A kedvenc WAP oldalak eléréséhez.

Recent pages (utoljára látogatott oldalak): Itt megtekintheti az utoljára meglátogatott oldalakat.

Offline pages (offline oldalak): Ez a lehetőség a mentett oldalakat jeleníti meg.

Input address (cím): Adja meg az oldal címét, melyet szeretne meglátogatni.

Service inbox (bejövő üzenetek): A bejövő üzenetek mentésére szolgál.

Settings (beállítások): Válasszon SIM-kártyát, módosítsa fiókját, a böngésző lehetőségeit vagy a szolgáltatás üzeneteinek beállításait, törölje a gyorsítótárat, törölje a cookie-kat, stb.

10.2 Adatfiók

10.2.1 GSM adatok

Account name (fiók neve): Módosíthatja vagy megadhatja a fiók nevét.

Number (szám): Az adott fiók száma.

User name (felhasználónév): A tárcsázott szolgáltatás neve (nem a WAP átjáróé).

Password (jelszó): A tárcsázott szolgáltatás jelszava (nem a WAP átjáróé).

Line type (vonal típusa): Válasszon analóg vagy ISDN vonalat.

Speed (sebesség): Sebességválasztás.

Primary DNS (elsődleges DNS): Az elsődleges kiszolgáló IP címe.

Secondary DNS (másodlagos DNS): A másodlagos kiszolgáló IP címe.

10.2.2 GPRS adatok:

Account name (fiók neve): Módosíthatja vagy megadhatja a fiók nevét.

APN: Adja meg az APN-t.

User name (felhasználónév): A tárcsázott szolgáltatás neve (nem a WAP átjáróé).

Password (jelszó): A tárcsázott szolgáltatás jelszava (nem a WAP átjáróé).

Auth.Type (hitelesítés típusa): Válassza ki a hitelesítés típusát.

Primary DNS (elsődleges DNS): Az elsődleges kiszolgáló IP címe.

Secondary DNS (másodlagos DNS): A másodlagos kiszolgáló IP címe.

11 Felhasználói profilok

A felhasználóknak néhány módosított motívum áll rendelkezésre, melyeket különféle környezetek alapján választhatnak, pl. általános, tárgyalás, természetben, otthon, fülhallgatók, Bluetooth, illetve a csengés beállításai, a hangerő, a figyelmeztetés típusa, a különleges hang és a válaszmód is a rendelkezésükre áll. Ezek személyre szabhatóak.

12 Beállítások

A főmenüben válassza a „Settings” lehetőséget. Ezt követően beállíthatja a telefont, a hálózatot, a biztonságot, vagy visszaállíthatja a gyári beállításokat.

12.1 Telefon beállítása

12.1.1 Dátum és idő

Megadhatja a várost, ahol él, a dátumot, az időt és azok formátumát.

12.1.2 Tervezett ki-/bekapcsolás

Itt négy dolgot állíthat be. A telefon az ön által megadott időben ki- vagy bekapcsolhat.

Megjegyzés:

Ha több lehetőségnél azonos idő van beállítva, lehetséges, hogy nem aktiválódnak, mivel ütköznenek.

12.1.3 Nyelv

A megjelenítés nyelvét 15 kínált nyelv közül választhatja ki.

12.1.4 Az előnyben részesített beviteli mód

Különböző beviteli módok közül választhat.

12.1.5 Kijelző beállítások

Háttérképet, képernyővédőt, ki-/bekapcsoláskor megjelenített képet, az idő és a dátum, illetve a saját szám megjelenítését, valamint az óra típusát választhatja ki.

12.1.6 Üdvözlő üzenet

Módosíthatja a készülék bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenő szöveget.

12.1.7 Dedikált billentyű

Módosíthatja a navigációs gomb funkcióját a leggyakrabban használt elemek hozzárendelésével.

12.1.8 Az idő és dátum automatikus frissítése

Ezt a funkciót ki- vagy bekapcsolhatja.

12.1.9 UART beállítás

Lehetővé teszi a SIM-kártya kiválasztását.

12.1.10 Egyéb beállítások

Az LCD megvilágítása

Lehetővé teszi az LCD megvilágítási idejének és fényerejének beállítását.

12.2 Hálózati beállítások

12.2.1 Hálózatválasztás

Kézi vagy automatikus hálózatválasztást választhat.

A felhasználó külön hálózatot állíthat be a SIM1 és a SIM2 számára (duál készüléken).

12.2.2 Előnyben részesített hálózatok

Válassza ki hálózati szolgáltatóját. A SIM-kártya standard körülmények közt a megjelenített hálózat szolgáltatásait használja. Lenyomással az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Add from list (hozzáadás a listáról): A teljes PLMN lista megjelenítéséhez, nagyjából 223 tételt tartalmaz.

New (új): Új hálózat és annak prioritása megadása.

Change priority (prioritás megváltoztatása): A hálózat prioritásának beállítása.

Delete (eltávolítás): Az éppen használt hálózat törlése.

Megjegyzés:

A szolgáltató maga döntheti el, hogy rendelkezésére bocsátja-e a szolgáltatást.

12.3 Biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások megóvják telefonját és SIM-kártyáját az illetéktelen használattól.

12.3.1 A SIM-kártya biztonsági beállításai

12.3.2 A SIM-kártya blokkolása

A SIM-kártya blokkolása és annak feloldása.

12.3.3 Rögzített tárcsázás

Ha a SIM-kártyája támogatja, megadhatja a tárcsázható számokat. Ha ez a szolgáltatás aktív, csak az FDN listán található, vagy a listán szereplő számokkal kezdődő telefonszámokat tárcsázhatja.

A „Fixed dial” almenüben az alábbi lehetőségeket találja:

Mode (mód): A PIN2 megadásával ki- vagy bekapcsolhatja ezt a szolgáltatást.

Fixed Dial List (rögzített tárcsázási lista): Az Ok gomb lenyomásával az FDN lista menüjébe léphet. Az Option kiválasztásával az adott számot módosíthatja vagy törölheti. Ha a lista üres, az Add gombbal adhat hozzá számokat.

Megjegyzés:

A funkció ki- és bekapcsolásához a PIN2-kód szükséges. Azt a szolgáltatója adja meg. Az aktiválás után a névjegyekben csak a tárcsázható számok listáján szereplő telefonszámok jelennek meg.

12.3.4 Híváskorlátozás

Ha ezt SIM-kártyája lehetővé teszi, korlátozhatja a megadott telefonszámok tárcsázását.

Ha ez a szolgáltatás aktív, a megadott számokat nem lehet tárcsázni.

Megjegyzés:

A funkció ki- és bekapcsolásához a PIN2-kód szükséges. Azt a szolgáltatója adja meg. Az aktiválását követően a névjegyekben a letiltott számok nem jelennek meg.

12.3.5 Jelszóváltoztatás

A sikeres jelszó módosításhoz a SIM-kártya jelszavának 4-8 karakter hosszúnak kell lennie.

12.3.6 A telefon blokkolása

Ezzel a funkcióval megóvhatja telefonját az illetéktelen használatától annak eltulajdonítása esetén.

Az almenübe lépést követően az alábbi beállítások jelennek meg:

Bekapcsolhatja a védelmet és megadhatja a kódot a telefon blokkolásához. Ha ezt követően bekapcsolja a készüléket, az felkéri a megfelelő jelszó megadására. Ha a telefon blokkolása aktív, itt kikapcsolhatja azt.

Megjegyzés:

Az alapértelmezett kód a telefon blokkolásához az 1122.

12.3.7 A billentyűzet automatikus lezárása

Lehetővé teszi, hogy a telefon 5 vagy 30 másodperc, illetve 1 vagy 5 perc után lezárjon.

A készenléti képernyőről a billentyűzetet az alábbi módon zárhatja le:

Hívás megszakítása & és # gomb.

A lezárás kézi feloldásához az alábbi lépéseket kövesse:

Jobb szoftveres gomb & és # gomb

12.3.8 Jelszóváltoztatás

Megváltoztathatja a telefon jelszavát.

12.3.9 Gyári beállítások visszaállítása

Ebben a menüben adja meg a telefon jelszavát, majd nyomja meg az Ok gombot. A megfelelő paraméterek beállítása visszaáll az alapértelmezettre.

13 Az írás nyelve/beviteli mód

13.1 Áttekintés

Készüléke az alábbi beviteli módokat támogatja: angol (ABC és abc), számok és szimbólumok.

13.2 A billentyűk elosztása

Ok gomb: A beviteli mód megjelenítésénél a kívánt módot az Ok gombbal választhatja ki. Az üzenetek szerkesztése közben a gomb lenyomásával a lehetőségek almenübe léphet, ahol befejezheti a szerkesztést vagy a szerkesztéshez az EMS menübe léphet.

Navigációs gombok (felfelé/lefelé/balra/jobbra): Lenyomásukkal a kurzort vagy a kiválasztást irányíthatja.

13.3 A beviteli mód leírása

13.3.1 Írás angol nyelven

Ennél a beviteli módnál a billentyűzet a következő módon van elosztva.

Az alábbi táblázat a billentyűzet elosztását határozza meg angol nyelvű beviteli módban, mely a kis és a nagy betűkre egyaránt vonatkozik. A "Jel vagy funkció" oszlopban a pontosvessző (;) az angol nyelvű abc és ABC típusú intelligens bevittelt választja el.

Ha a pontosvessző nem szerepel a mezőben, akkor a két típusú bevittel egyezik:

A billentyű megjelölése	Jel vagy funkció
0-ás számgomb	0, szóköz
1-es számgomb	Szimbólumok
2-es számgomb	ABC2; abc2
3-as számgomb	DEF3; def3
4-es számgomb	GHI4; ghi4
5-ös számgomb	JKL5; jkl5
6-os számgomb	MNO6; mno6
7-es számgomb	PQRS7; pqrs7
8-as számgomb	TUV8; tuv8
9-es számgomb	WXYZ9; wxyz9
* gomb	Előhívja a szimbólumokat tartalmazó ablakot
# gomb	Megváltoztatja a beviteli módot
Felfelé gomb	A kurzort felfelé mozdítja
Lefelé gomb	A kurzort lefelé mozdítja
Balra gomb	A kurzort balra mozdítja
Jobbra gomb	A kurzort jobbra mozdítja
Jobb szoftveres gomb	Vissza vagy törlés
Vége gomb	Visszalépés a készenléti állapotba

13.3.1.1 A billentyűzet használata

Az általános műveletek leírását lejjebb találja.

Minden gomb több jel megadását teszi lehetővé. Ezt azt jelenti, hogy a kívánt jel leírásához a gombokat többször, gyorsan kell lenyomnia.

Ha angol nyelvű beviteli módban írásjelet vagy speciális szimbólumot szeretne beilleszteni, a * gomb lenyomásával normál vagy nagybetűs beviteli módban a speciális karaktereket tartalmazó ablakot jelenítheti meg.

A beviteli módot a # gombbal változtathatja.

Ha az angol nyelvű bevittel során szóközt szeretne beilleszteni, nyomja meg egyszer a 0 gombot.

Ha hibás karaktert vitt be, azt a jobb szoftveres gomb lenyomásával törölheti. Ha ezt a billentyűt nyomva tartja, mindent kitöröl.

13.3.2 Számok

Az alábbi táblázat a billentyűzet számmódban érvényes elosztását írja le.

Ebben a beviteli módba a billentyűzet elosztása az alábbi táblázatban szereplőknek felel meg.

Billentyű neve	Jel vagy funkció
1-es számgomb	1
2-es számgomb	2
3-as számgomb	3
4-es számgomb	4
5-ös számgomb	5
6-os számgomb	6
7-es számgomb	7
8-as számgomb	8
9-es számgomb	9
0-ás számgomb	0
# gomb	Beviteli mód megváltoztatása
Felfelé gomb	A kurzort felfelé mozdítja
Lefelé gomb	A kurzort lefelé mozdítja
Balra gomb	A kurzort balra mozdítja
Jobbra gomb	A kurzort jobbra mozdítja
Bal szoftveres gomb	Ok
Jobb szoftveres gomb	Vissza vagy törlés
End gomb	Visszalépés a készenléti állapotba

€13.4 A billentyűzet használata

Az általános műveletek leírását lejjebb találja.

- Az egyes számgombok lenyomásával (0–9) a megfelelő számokat illeszti be.
- A beviteli módot a # gombbal változtathatja meg.
- Ha hibás karaktert vitt be, azt a jobb szoftveres gomb lenyomásával törölheti. Ha ezt a billentyűt nyomva tartja, mindent kitöröl.

13.5 Szimbólumok

A billentyűzet használata: A szimbólumokat tartalmazó ablak a szerkesztési módban a * gomb lenyomásával jeleníthető meg.

A kívánt szimbólumot a navigációs gombokkal választhatja ki, és választását az Ok gombbal erősíti meg.

Gyakran ismételt kérdések

Mielőtt kapcsolatba lépne egy eladói szervizzel, szenteljen pár percet az alábbi egyszerű ellenőrzésnek, mellyel pénzt és időt takaríthat meg.

Gyakori gondok

Okok és megoldás

Nem lehet bekapcsolni a telefont

Tartsa nyomva a bekapcsolás gombot legalább 1 másodpercig.

Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit – távolítsa el, majd helyezze vissza, és ismét próbálja meg bekapcsolni a telefont.

Ellenőrizze, fel van-e töltve az akkumulátort, esetleg töltsse fel.

Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Ha a jelerősség gyenge, próbáljon máshol, nagyobb jelerősséggel és jobb lefedettséggel rendelkező területen csatlakozni.

A mobiltelefon a szolgáltatója lefedettségi területén kívül van.

A SIM-kártya érvénytelen, lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

Az indítást követően valamilyen üzenet jelenik meg

Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája megfelelően került telepítésre.

Ha az automatikus blokkolás funkció aktív, a telefon használata előtt adja meg annak jelszavát.

Ha a SIM blokkolása funkció aktív, minden elindításnál meg kell adnia a PIN kódot.

Adja meg a PUK-kódot: Ha háromszor hibásan adja meg a PIN-kódot, a telefon leblokkol, és a hálózati szolgáltató által megadott PUK-kód megadására lesz szükség.

Gyenge hívásminőség

Ellenőrizze a hangerő beállításait.

A telefon használata gyenge jelerősségű területeken, pl. magas épületek közelében vagy pincékben befolyásolja a hívás minőségét.

Ha a telefont erős hálózati terheltség közben fogja használni, például krízishelyzetekben, a hálózat leterheltsége miatt a hívások megszakadhatnak.

Lecsökkent a telefon üzemideje

A telefon üzemideje a hálózattól függ, így lehetséges, hogy gyenge jelerősségű területen tartózkodik. Ebben az esetben a telefon folyamatosan a bázisállomás jelét fogja keresni, ezzel gyorsabban lemeríti az akkumulátort, csökkentve a telefon készenléti idejét.

Ha ez megfelelő jelerősségű területen történik, próbálja lecserélni az akkumulátort.

SIM-kártya hiba	<p>Ellenőrizze a SIM-kártya érintkezőit – tiszta ronggyal törölje át a SIM-kártya fém érintkezőit.</p> <p>Ellenőrizze, megfelelően helyezte-e be a SIM-kártyát.</p>
Nem lehet tárcsázni	<p>A tárcsázott szám megadását követően ne feledje megnyomni a küldés gombot.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy elég pénz van-e az egyenlegén.</p> <p>Ellenőrizze a SIM-kártya érvényességét.</p> <p>Ellenőrizze nem aktiválta-e a híváskorlátozás funkciót.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tárcsázható számok nem korlátozzák a híváskezdeményezést.</p>
A hívó fél nem tud kapcsolatba lépni önnel	<p>Ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolt állapotban van és csatlakoztatva van a hálózathoz.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy elég pénz van-e az egyenlegén.</p> <p>Ellenőrizze a SIM-kártya érvényességét.</p> <p>Ellenőrizze nem aktiválta-e a hívásblokkolás funkciót.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tárcsázható számok nem korlátozzák a híváskezdeményezést.</p>
Az akkumulátor nem töltődik	<p>Rossz akkumulátor-érintkezés, ellenőrizze az érintkezést.</p> <p>A hőmérséklet nincs –10 és +55 °C között.</p> <p>Az akkumulátor vagy a töltő sérült, cserélje le.</p>
Nem lehet beállítani némely funkciót	<p>Hibás művelet.</p> <p>A hálózati szolgáltató nem támogatja ezt a funkciót vagy nem aktiválta.</p>

Karbantartási kézikönyv

Ha valami gondja támad a mobiltelefon használata során, lépjen kapcsolatba az eladóval.

A termékkel kapcsolatos fontos információkat tartalmazó kézikönyv

Ez a termékkel kapcsolatos fontos információkat tartalmazó kézikönyv a biztonság megőrzéséről és a Cat B25 készülékkel való megfelelő bánásmódról szóló információkat tartalmazza.

Az újrahasznosítással, a likvidálással és a további, környezetvédelemmel kapcsolatos információkat a következő oldalon találja: <http://www.catphones.com/>.

A Cat B25 telefon használata előtt olvassa el az összes üzemeléssel kapcsolatos javaslatot, valamint a következő biztonsági figyelmeztetéseket, így megelőzheti az esetleges sérülést vagy más károkat.

Fontos információk a biztonságról és kezelésről

FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tűzhez, áramütéshez, egyéb sérüléshez, vagy a Cat B25 készülék, illetve más vagyontárgyak károsodásához vezethet.

Általános használat: A Cat B25 telefon úgy volt megtervezve, hogy lényegesen ellenállóbb legyen, mint a többi mobiltelefon, azonban ez a készülék SEM megsemmisíthetetlen.

A Cat B25 hordozása és kezelése: A Cat B25 érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezért ne engedje le magasról, ne szerelje szét, ne nyissa ki, ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne lyukassza át, ne vágja, ne helyezze mikrohullámú sütőbe, ne égesse, ne fesse össze és ne helyezzen bele idegen tárgyakat. Ne használja a Cat B25 készüléket, ha az sérült - pl. ha a Cat B25 megrepedt, lyukas vagy víz által károsodott. A Cat B25 kijelzője üvegből van, mely megrepedhet, ha a Cat B25 kemény felületre esik, erős ütésnek, zúzásnak, hajlításnak vagy deformálásnak van kitéve. Ha az üveg megreped vagy megtörik, ne érjen hozzá, és ne próbálja eltávolítani az összetört üveget. Ne használja a Cat B25 telefont az üveg márkaszervizben történő cseréjéig. A jóállás az üveg helytelen vagy durva bánásmódból eredő károsodására nem vonatkozik.

A Cat B25 külső elemeinek tisztítása: A Cat B25 telefont azonnal tisztítsa meg, amint az kapcsolatba kerül bármilyen foltot okozó szennyező anyaggal, pl. tinta, festék, alapozó, kosz, ételmaradék, olaj vagy oldat. A Cat B25 tisztítása előtt minden kábelt csatlakoztasson le, és kapcsolja ki a készüléket. A tisztításhoz puha, enyhén nedves, nem szőszölődő anyagot használjon. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. A Cat B25 tisztításához ne használjon ablaktisztítót, háztartási tisztítót, aeroszolos sprét, hígítót, alkoholt, ammóniát, sem ledörzsölő szert. A kijelző felületét egy zsírtisztító réteg fedi. Az ujjlenyomatokat úgy távolíthatja el, hogy a felületet letörli egy puha, nem szőszölődő ronggyal. A réteg zsírtisztító képessége idővel normál használat mellett csökken. Ezt a folyamatot az abrazív anyagokkal való tisztítással csak felgyorsítja, és közben még az üveget is megkarcolhatja.

Por és víz: A Cat B25 telefon tesztelésnek lett alávetve, és teljes mértékben megfelel az IP67-es specifikációnak. Nagyon fontos tudomásul vennie, hogy a Cat B25 összes csatlakozója, fedele és az akkumulátor környékén található elemek pontosan igazodnak a helyére, és a specifikus víz- és porállóságot szigetelőkarikák biztosítják. Ha nem biztosítja minden csatlakozó, fedél, és akkumulátor környékén található elem, illetve szigetelőkarika megfelelő elhelyezését, a jóállás érvényességét veszti. Ha a Cat B25 vízzel érintkezik, tisztítás előtt kapcsolja ki, és a bekapcsolás előtt hagyja alaposan kiszáradni. Ne próbálja a Cat B25 telefont külső hőforrás segítségével szárítani, mint pl. mikrohullámú sütő vagy hajszárító.

A Cat B25 javítása és módosítása: Soha ne próbálja a Cat B25 készüléket saját maga javítani vagy módosítani. A telefon nem tartalmaz olyan elemeket, melyeket a felhasználó maga cserélhetne le, a SIM-kártya, az SD-kártya (ha rendelkezésre áll), az akkumulátor és az akkumulátor fedelének kivételével. Ha a Cat B25 telefont szétszereli, amely a külső csavarok és a hátlap eltávolítását jelenti, károsíthatja a készüléket, és az ilyen műveletekre a jóállás nem vonatkozik. A szervizelést kizárólag a márkaszervizek biztosítják. Ha bármilyen kérdése támad, lépjen kapcsolatba a Cat B25 hivatalos márkaszervizével.

A Cat B25 töltése: A Cat B25 töltését kizárólag USB kábeles csatlakozóval, vagy egy standard USB 2.0 vagy 1.1-el kompatibilis készülék nagy teljesítményű USB portján keresztül végezze, esetleg más, a Cat B25 töltésére szolgáló, Cat által gyártott termék vagy kiegészítő, vagy más, tanúsítvánnyal rendelkező gyártó Cat

telefonokkal használható kiegészítőjével töltsse.

Mielőtt a Cat B25 készülékkel bármilyen egyéb terméket vagy kiegészítőt használna, olvasson el minden biztonsági utasítást. A Cat cég nem vállal felelősséget a harmadik fél kiegészítői üzemeltetéséért, sem az általuk okozott esetleges károkért. Továbbá azt sem biztosíthatja, hogy azok megfelelnek a biztonsági utasításoknak és szabványoknak.

Ha a Cat B25 töltéséhez a mellékelt adaptert használja, előbb teljesen szerelje össze, majd helyezze az aljzatba. Ne csatlakoztassa a Cat B25 USB adaptert nedves kézzel.

A Cat B25 USB adaptere a normális használat során melegekedhet. Biztosítsa a megfelelő légáramlást a Cat B25 USB adaptere körül, és bánjon vele óvatosan. Az alábbi helyzetek beálltakor csatlakoztassa le a Cat B25 USB adapterét:

- A tápkábel vagy a dugó rojtos vagy károsodott.
- Az adaptert esőnek, folyadéknak vagy túlzott nedvességnek állította ki.
- Az adapter burkolata megsérült.
- Olyan érzése van, hogy az adapter szervizelést vagy javítást igényel.
- Szeretné megtisztítani az adaptert.

Hallásvédelem: Ha a vevőn, a füldugóban, a fülhallgatóban, a hangfalakon vagy a headseten túl nagyra állítja a hangerőt, az halláskárosodást okozhat. A hangerőt állítsa biztonságos szintre. Bár idővel megszokhatja a magas hangerőt, mely önnek normálisnak tűnhet, annak ellenére hallása károsodhat. Ha csöng a füle, vagy ha a normál beszéd halknak tűnik, szüneteltesse a zenehallgatást, és vizsgáltsa ki hallását. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő elég a halláskárosodáshoz. A hallásszakértők az alábbi hallásvédelmi óvintézkedéseket javasolják:

- Korlátozza azt az időt, amikor a vevőt, a füldugót, a fülhallgatót, a hangszórót vagy a headsetet nagy hangerőn használja.
- Ne növelje a hangerőt, hogy elfedje a környezet zaját.
- Ha nem hallja az ön közelében álló embereket, csökkentse a hangerőt. A Cat B25 telefon hangerő-beállításait a kézikönyv más részében találja.

Segélyhívás: Fontos kommunikáció biztosítása során, mint amilyen az orvossal való kapcsolat, ne hagyatkozzon drótnélküli eszközökre. A Cat B25 telefon segélyhívási szolgáltatásai nem feltétlenül működnek mindenhol, és nem minden üzemi körülmény között. A segélyhívószámok és szolgáltatások területenként különböznek, és néha a segélyhívást a hálózat hiánya vagy környezeti zavarás miatt nem lehet kezdeményezni. Egyes mobilhálózatok nem fogadják a Cat B25 segélyhívásait, ha az nem tartalmaz SIM-kártyát, ha a kártya PIN-kóddal védett, vagy ha nem aktiválta a Cat B25 készülékét.

Biztonságos utazás: Nem javasolt, sőt egyes országokban tilos a Cat B25 telefon használata önmagában vagy fülhallgatóval (akár csak az egyik fülben) gépjárművezetés vagy kerékpározás közben. Nézzon utána, és tartsa be a gépjárművezetés vagy kerékpározás helyszínén érvényes, olyan mobiltelefonok használatára vonatkozó érvényes törvényeket és előírásokat, mint a Cat B25. Legyen figyelmes járművezetés és kerékpározás közben. Ha úgy dönt, hogy a Cat B25 készüléket vezetés közben használja, tartsa be az alábbi szabályokat:

- **Teljes figyelmét a vezetésnek vagy a kerékpározásnak szentelje.** A mobilberendezés használata vezetés vagy kerékpározás közben elvonhatja figyelmét. Ha ez bármilyen jármű vezetése, kerékpárvezetés vagy egyéb, összpontosítást igénylő tevékenység közben elvonja figyelmét vagy zavarja, húzódjon le és álljon meg. A hívást csak ezt követően kezdeményezze vagy fogadja.
- **Ismerkedjen meg a Cat B25 telefontal és az olyan funkcióival, mint a hangvezérlés, a kedvenc elemek, az utoljára használt elemek vagy a kihangosítás.** Ezek az elemek segítségével lehetnek telefonálás közben anélkül, hogy elvonnák figyelmét az úttestről. További információkat a Cat B25 felhasználói kézikönyvében találhat.
- **Használjon handsfree berendezést.** Használjon egyet a számos, a Cat B25 készülékkel kompatibilis handsfree szett közül. Némely ország egyenesen megköveteli a handsfree használatát.
- **A Cat B25 készüléket könnyen elérhető helyre tegye.** Folyamatosan az úttestet figyelje. Nem megfelelő időpontban érkező hívás esetében hagyja, hogy az a hangpostába kerüljön.

- **Hívásait próbálja akkor intézni, ha nem vezet.** A hívás kezdeményezése előtt mérje fel a közlekedési helyzetet, esetleg a hívást pihenés közben vagy a forgalomba való besorolás előtt bonyolítsa le.
- **Közölje a hívott féllel, hogy épp vezet.** Szükség esetén, erős forgalomban vagy veszélyes időjárási viszonyokban függesse fel a hívást. Az esőben, havas esőben, hóban, ködben vagy jégen és sűrű forgalomban történő vezetés veszélyes lehet.
- **Vezetés közben ne küldjön szöveges üzeneteket vagy e-maileket, ne szerkesszen feljegyzéseket, ne keressen telefonszámokat és ne végezzen semmi olyan tevékenységet, melynek vezetés közben figyelmet kéne szentelnie.** A szöveges üzenetek és e-mailek olvasása, az elvégezendő feladatok ellenőrzése vagy a névjegyek tallózása elvonja figyelmét fő felelősségéről, azaz a biztonságos vezetésről.
- **Ne bocsátkozzon stresszelő vagy emocionálisan kiélezett hívásokba, melyek elvonhatják figyelmét.** Közölje a hívó féllel, hogy éppen autót vezet, és inkább függessen fel minden olyan hívást, mely elvonhatja a figyelmét az úttest történéseiről.

Biztonságos navigálás: Ne bízza magát arra, hogy a Cat B25 telefon alkalmazása rendelkezésére bocsájtja a térképeket, a digitális iránytűt, az orientációs adatokat, az utasításokat, az irányt vagy a helyzete szerinti navigációt, és ezzel segít pontos helyzete meghatározásában, illetve segít helyi szolgáltatások, orientáció, távolság vagy egy irány kiválasztásában. Ezeket az alkalmazásokat alapvető navigációs segítségként használja. A térképek, utasítások és információk az adatszolgáltatástól függnek, mely bármikor megváltozhat, és mely nem feltétlenül érhető el mindenhol, és nem minden földrajzi területen. Ebben az esetben a térképek, a digitális iránytűt, az utasítások és a környezeti információk nem lesznek elérhetőek, illetve pontatlanok vagy hiányosak lesznek.

Ne használja a navigációs alkalmazást olyan tevékenységek közben, melyek teljes figyelmét igénylik. A biztonságos vezetéssel kapcsolatos információkat a "Biztonságos utazás" részben találja. Mindig tartsa be a közlekedési előírásokat, törvényeket és rendeleteket azokon a helyeken, ahol a Cat B25 készüléket használja.

Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében: A légzsák nagyon gyorsan fújódik fel. Ne helyezze a Cat B25 készüléket vagy annak kiegészítőit olyan helyre, vagy olyan hely fölé, ahová a légzsák felfújódik.

Rohamok, eszméletvesztés és szemfáradás: Az emberek bizonyos, alacsony százaléka rohamot vagy eszméletvesztést tapasztalhat (akkor is, ha előtte még soha sem volt ilyen gondjuk), mikor villogó fényeknek vagy egyéb fényhatásoknak vannak kitéve (pl. játékok játssza vagy video megtekintése közben). Ha ez már megtörtént önnel, vagy van valaki a családban, aki ilyen problémákkal küzd, a Cat B25 telefonon történő játékok játssza (ha telefonja támogatja) vagy video megtekintése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét. Amennyiben fejfájást, eszméletvesztést, rohamot, görcsöt, izomrángást, szemrángást, önkéntelen mozdulatokat, illetve dezorientációt tapasztal, függesse fel a Cat B25 mobiltelefon használatát, és látogassa meg kezelőorvosát. A fejfájás, eszméletvesztés, rohamok vagy szemfáradtság veszélyét úgy csökkentheti, ha a Cat B25 készüléket csak rövid ideig használja, a telefont távolabb tartja a szemétől, jól megvilágított helyen használja, és gyakran szünetet tart.

Fulladásveszély: A Cat B25 kis elemeket tartalmaz, amelyek gyermekek fulladását okozhatják. Óvja Cat B25 készülékét és annak tartozékait a kisgyermekektől.

Ismétlődő mozdulatok: Az ismétlődő mozdulatokkal járó munka végezése közben, mint pl. írás vagy játékok játssza a Cat B25 mobiltelefonon, kezeiben, karjaiban, válláiban, nyakában vagy teste egyéb részein néha kellemetlen fájdalmat tapasztalhat. Tartson gyakran szünetet, és ha a telefonnal történő munka közben vagy közvetlenül az után kellemetlen érzése támad, tegye félre telefonját, és látogassa meg az orvosi rendelőt.

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: Ha potenciálisan robbanásveszélyes környezetben tartózkodik, kapcsolja ki Cat B25 készülékét. Ne töltsé telefonját, és tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az ilyen területen a szikrák robbanáshoz vagy tűzhöz, és ezzel akár életveszélyes sérülésekhez is vezethetnek.

A robbanásveszélyes területek gyakran, azonban nem mindig, jól láthatóan meg vannak jelölve. Az ilyen területek közé tartoznak a feltöltő állomások (pl. benzinkutak), a hajók alsó fedélzetei, a vegyi anyagokat tároló és szállító gyárok, a folyékony kőolajat használó gépjárművek (pl. propán vagy bután), a vegyi anyagokat vagy részecskéket tartalmazó levegő (pl. szemcsék, por vagy fémpor), és minden egyéb olyan terület, ahol javasolt a gépjárművek leállítása.

Csatlakozók és portok használata: A csatlakozót soha ne próbálja erővel csatlakoztatni az aljzatba vagy a portba. Ellenőrizze, nincsenek-e a portban valamilyen akadályok. Ha a csatlakozót és a portot nem lehet ésszerű erő kifejtésével csatlakoztatni, akkor azok nem illenek oda. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó és a port

ugyanolyan típusú, és hogy a port és a csatlakozó megfelelő szögben van-e.

Kiegészítők és drótnélküli üzemelés: Ha a Cat B25 készüléket repülőgép módban használja, csökkentheti a Cat B25 és a kiegészítők közti interferenciát. Repülőgép módban nem telefonálhat, és a többi, drótnélküli kommunikációt igénylő elemet sem használhatja.

Bizonyos körülmények között egyes tartozékok befolyásolhatják a Cat B25 mobiltelefonja drótnélküli adatátvitelét. Ezt a Cat B25 vagy a kiegészítő helyzetének változtatásával orvosolhatja.

A Cat B25 számára elfogadható hőmérséklettartomány: A Cat B25 készülék a 0 és 35 °C közötti üzemelésre, illetve a –20 és 45 °C fok közti tárolásra volt kifejlesztve. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet ideiglenesen csökkenthetik az akkumulátor élettartamát vagy hatással lehet a Cat B25 rendes működésére. Ha a Cat B25 készüléket egy leparkolt járműben vagy közvetlen napfényen hagyja, a hőmérséklet túllépheti az üzemi és tárolási hőmérséklet maximális értékeit. Óvja a Cat B25 telefon a nagy hőmérséklet-ingadozástól és a nedvességtől, mivel az a készülék belsejében a vízgőz kondenzálásához vezethet.

Ha a Cat B25 telefonnal dolgozik vagy tölti azt, a telefon melegedik, ami normális. A Cat B25 külső részei hőelvezetőként szolgálnak, elvezetve a hőt a készülék belsejéből a hűvösebb környezeti levegőbe.

A rádióhullámoknak való kiállítás: A Cat B25 rádióvevőt és -adót tartalmaz. Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, antennáján keresztül rádiófrekvenciás (RF) energiát sugároz és fogad. A Cat B25 hálózati antennája a telefon alsó szélénél, a Home gombtól balra helyezkedik el. A Cat B25 Wi-Fi és Bluetooth® antennája a készülék felső szélénél, a fülhallgató csatlakozójától jobbra található.

Ha követi az alábbi utasításokat és figyelmeztetéseket, elérheti a mobiltelefon legjobb teljesítményét, és ezzel egy időben biztosíthatja, hogy a fogadott RF energia nem haladja meg az FCC, az IC és az Európai Unió által javasolt értékeket: Ha telefonálás közben a Cat B25 beépített hangszóróját használja, a telefon dokkoló csatlakozóját lefelé, a válla felé irányítsa, hogy minél messzebb legyen az antennától. Ha a Cat B25 telefont hanghívás vagy mobilhálózaton történő drótnélküli átvitel közben a testéhez közel használja, a telefont testétől legalább 15 mm távolságban tartsa. A telefon hordozásához használjon fém részeket nem tartalmazó tokokat, övcsatokat és tartókat, valamint tartsa be a minimális 15 mm-es távolságot testétől.

A Cat B25 készülék úgy volt megtervezve és kivitelezve, hogy betartsa az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (FCC), a Kanadai kormány IC (Industry Canada), a japán szabályozó szervek, az Európai Unió, illetve a többi ország illetékes hatóságai által az RF energia hatásának való kiállítás számára meghatározott határértékeket. Ezek az irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány avagy SAR (Specific Absorption Rate) mutatót használják. Az FCC szerinti, a Cat B25 készülékre vonatkozó SAR határérték 1,6 watt egy kilogrammra (W/kg), az Industry Canada szerint szintén 1,6 W/kg és az EU szerint 2,0 W/kg. A SAR értékek mérése az illetékes hivatalok által megállapított standard üzemi körülmények mellett zajlik (azaz a fülnél, a testen való hordás közben), miközben a Cat B25 minden vizsgált frekvenciatartományban a legmagasabb tanúsított teljesítményen üzemel. Bár a SAR értékét minden vizsgált frekvenciatartományban a legnagyobb tanúsított teljesítmény mellett határozzák meg, az ön Cat B25 mobiltelefonja által kibocsátott tényleges SAR értéke használat közben lényegesen alacsonyabb a maximális értéknél, mivel a Cat B25 mobiltelefon sugárzása teljesítményét a drótnélküli hálózat jelerősségéhez igazítja. Általánosan azt mondhatjuk, hogy minél közelebb található a drótnélküli jel forrása, annál alacsonyabb a mobiltelefon sugárzásának teljesítménye.

A Cat B25 készülék vizsgálatoknak volt alávetve, és üzemelés, illetve Wi-Fi és Bluetooth használat közben megfelel az FCC, az IC és az EU érvényes RF energiának való kiállítás értékeinek.

A Cat B25 készülék SAR értékei meghaladhatják az FCC által javasolt kiállítási maximumot, ha azt testétől kisebb, mint 15 mm-es távolságban használja (pl. ha a Cat B25 készüléket zsebben hordja).

Ha RF energiával kapcsolatos aggodalmi támadnak, az említett energiának való kiállítás mértékét a Cat B25 telefon használati idejének lerövidítésével - mivel az idő egy lényeges tényező a test által felvett energia szempontjából, handsfree használatával, illetve a Cat B25 és teste közti nagyobb távolság betartásával csökkentheti - mivel az elnyelt energia mértéke a növekvő távolsággal lényegesen csökken.

Kiegészítő információk: Az FCC további, RF energia elnyelésével kapcsolatos információit az alábbi címen találja: www.fcc.gov/oet/rfsafety. Az Egyesült Államokban az FCC és az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság) is üzemelnek egy, a mobiltelefonok biztonságáról szóló, felhasználók számára fenntartott oldalt: www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm. Rendszeresen ellenőrizze az oldalon megjelenő újdonságokat.

Az RF energia elnyelésével kapcsolatos tudományos kutatásokért lásd az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által üzemeltetett EMF kutatási adatbázist az alábbi címen: www.who.int/peh-emf/research/database.

Rádiófrekvenciás zavarás: Az elektromos berendezések által kibocsátott rádiófrekvenciás hullámok negatívan befolyásolhatják a többi elektromos berendezés üzemelését, és akár azok leállításához is vezethetnek. Bár a CAT mobiltelefonok úgy voltak megtervezve, tesztelve és kivitelezve, hogy az olyan országok területén, mint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, az EU és Japán megfeleljenek az összes rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos előírás követelményeinek, a Cat B25 készülékében található drótnélküli adók és áramkörök a többi elektromos berendezés zavarását okozhatják. Ezért kérjük, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

Repülőgép: A Cat B25 használata repülés közben tilos lehet. További, a Cat B25 drótnélküli jeladóját kikapcsoló, repülőgép móddal kapcsolatos információt a Cat B25 felhasználói kézikönyvében találja.

Gépjárművek: A Cat B25 által sugárzott rádiófrekvencia befolyásolhatja a gépjárművek elektromos rendszereit. Részletesebb információkért forduljon gépkocsija gyártójához vagy eladójához.

Szívritmus-szabályzó: Az esetleges zavarás megelőzésének érdekében az Egészségügyi Gyártók Szövetsége a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó közti minimális 15 cm-es távolság betartását javasolja. A szívritmus-szabályzóval élő személyeknek javasoljuk:

- mindig tartsák be a Cat B25 és a szívritmus-szabályzó közti minimális 15 cm-es távolságot, ha a telefon bekapcsolt állapotban van,
- ne hordják a Cat B25 készüléket mellzsebben,
- a telefont hívás közben tartsák a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldalon lévő fülük mellett, hogy minimalizálják az esetleges zavarás esélyét.

Amennyiben oka van feltételezni, hogy a zavarás mégis fennáll, azonnal kapcsolja ki Cat B25 mobiltelefonját. (Nyomja le és tartsa nyomva a Sleep/Wake gombot, míg meg nem jelenik a piros csúsztatható elem, majd azt csúsztassa el.)

Hallókészülék: A Cat B25 zavarhatja a hallókészüléket. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a hallókészülék gyártójával vagy orvosával, és érdeklődjön az esetleges alternatív megoldások vagy a gondok eltávolítása iránt.

Egyéb egészségügyi kellékek: Ha más egészségügyi segédeszközt használ, érdeklődjön orvosánál vagy a gyártónál, hogy megfelelően védett-e a Cat B25 által sugárzott rádióhullámok ellen.

Kórház: A kórházak és egyéb egészségügyi intézmények a rádiófrekvenciás sugárzásra különlegesen érzékeny készülékeket használhatnak. Ha erre a dolgozók vagy a jelzések felszólítják, kapcsolja ki a Cat B25 készülékét.

Robbantási és megjelölt területek: Ha robbantási vagy "kapcsolja ki a rádióadóját" felirattal megjelölt területen tartózkodik, kapcsolja ki a Cat B25 telefonját, hogy ne zavarja a robbantást.

Tartson be minden felhívást és utasítást.

